

## Safety Precautions Notice

Safety\_Notice\_v2.2



Veillez suivre attentivement les précautions de sécurité avant d'utiliser tout appareil LM Technologies Ltd (marque uniquement).

Assurez-vous d'installer tous les logiciels d'application fournis avec l'appareil et assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil conformément aux procédures décrites dans ce guide.



**Avertissement: ce symbole indique des sujets pouvant entraîner de graves blessures corporelles ou endommager l'appareil en cas d'ignorance ou de manipulation incorrecte.**



N'essayez pas de démonter ou de modifier une partie de l'appareil non décrite dans ce guide.



Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur, débranchez immédiatement l'appareil de l'ordinateur. L'utilisation continue de l'appareil peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



Veillez consulter le distributeur de votre appareil ou contacter notre centre d'assistance en ligne.



Ne manipulez pas l'appareil si vos mains sont mouillées lors du branchement ou du débranchement, car cela peut provoquer un choc électrique.



Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas flamme directe ou chaleur.



Ne placez jamais l'appareil à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques, l'exposition à des champs magnétiques puissants peuvent entraîner un dysfonctionnement ou une corruption des données.