

## Safety Precautions Notice

Safety\_Notice\_v2.2



Seguire attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare qualsiasi dispositivo LM Technologies Ltd (solo con marchio).

Assicurarsi di installare qualsiasi software applicativo fornito con il dispositivo e assicurarsi di utilizzare il dispositivo correttamente secondo le procedure descritte in questa guida.



**Avvertenza: questo segno indica argomenti che potrebbero causare lesioni gravi al corpo o danni al dispositivo se ignorati o gestiti in modo errato.**



Non tentare di smontare o alterare parti del dispositivo non descritte in questa guida.



Evitare che il dispositivo venga a contatto con acqua o altri liquidi. Nel caso in cui acqua o altri liquidi entrino all'interno, scollegare immediatamente il dispositivo dal computer. L'uso continuato del dispositivo può provocare incendi o scosse elettriche.



Consultare il distributore del dispositivo o contattare il nostro centro di supporto online.



Non maneggiare il dispositivo se le mani sono bagnate durante il collegamento o lo scollegamento, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.



Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore o esporre a fiamma o calore diretti.



Non posizionare mai il dispositivo vicino ad apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici, l'esposizione a forti campi magnetici può causare malfunzionamenti o corruzione dei dati.